コアジサシデコイ塗装指示書　平成30年2月24日作成
Painting Instruction Sheet for Little Tern Decoy

使用する道具と絵の具

カッターナイフ
サンドペーパー　(#240～#400程度)
アクリル絵の具　(白、黒、オレンジ色、青)
白色地塗り剤　(リキテックス　ジェッソ)
筆 (太、普通、細)
つまようじ又は細い棒

サンドペーパー



カッターナイフ

筆

アクリル絵の具

ジェッソ

コアジサシデコイ塗装指示書
Painting Instruction Sheet for Little Tern Decoy

1. パーティングラインを削って仕上げる

このデコイは金型による成形品のため金型の合わせ面に「パーティングライン」という線があります。この線をナイフやサンドペーパーで削って仕上げます。



パーティングライン



パーティングライン



カッターナイフでパーティングラインを削り落とす

次にサンドペーパーでカッターナイフで削ったところを仕上げる

※この作業は省いてもデコイとしての機能には影響ないと思われます。でもきれいに仕上げるほどコアジサシへの気持ちが伝わり成功への期待が高まります。

コアジサシデコイ塗装指示書
Painting Instruction Sheet for Little Tern Decoy

2. 白色下地塗り

2-1: デコイに付属の台座付き棒をデコイ底面の穴に差し込んで固定する。
棒が緩い時はテープ等を棒に巻いて差し込むと良い。
完全に固定するときは瞬間接着剤を使用する。(抜けなくなります)

2-2: 白色地塗り剤 (リキテックス ジェッソ)を全面に塗る

大きめのハケでデコイ全面にジェッソを塗る。
塗ったら乾くまで待つ。
ドライヤーを使って乾かすと早く乾く。

コアジサシデコイ塗装指示書
Painting Instruction Sheet for Little Tern Decoy

3. 色塗り



まず白の絵の具で頭部から胸にかけて塗る。塗る際はデコイ表面にある塗り分けラインに沿って塗る。
クチバシは白で塗らなくてもよい。

次にクチバシを橙色で塗る

次に頭部の黒い部分の輪郭を鉛筆で描く







コアジサシデコイ塗装指示書
Painting Instruction Sheet for Little Tern Decoy

3. 色塗り

次に黒い絵の具で頭部とクチバシ先端を塗る。

次に胴体の色を白と黒と青を混ぜて青みがかったグレーを作る

作ったグレーで胴体を塗る



最後に目の真ん中につまようじ又は細い棒で白い点をつけて完成！

完成品